



Instrucciones para la instalación de la estación RMAX



1. Puesta en servicio

El kit RMAX puede montarse en la pared (se suministran los tornillos y los tacos) o bien horizontalmente en un carro o bien sobre un banco.



- Acople la manguera de suministro al grifo mediante el adaptador suministrado.
- Retire el tapón que cierra el tubo de salida. Ajuste el caudal a un máximo de 80 litros/hora.

2. Cambio de columna

El nivel de saturación de la estación se hace visible mediante el cambio de color: Pasa de AZUL a OCRE.

- Cuando la resina haya cambiado por completo de color, despréndala de las lengüetas de fijación y de las conexiones.
- Sustitúyala por una nueva columna que se encajará en las lengüetas de fijación y, a continuación, vuelva a instalar las conexiones (introduzca el extremo negro en la boquilla blanca de la columna mediante presión).



3. Almacenamiento

Es aconsejable mantener la columna constantemente húmeda. La columna puede almacenarse durante dos años en su embalaje original a temperatura ambiente.

Para evitar cualquier tipo de sobrepresión, cierre la válvula de suministro de agua situada en la parte superior de la unidad cuando esta no esté en uso.