

1. Mise en service

Le kit UMAX peut être fixé au mur (vis & chevilles fournies) ou sur un chariot, utilisée à l'horizontale ou posée sur une paillasse.



Kit de couplage rapide KCR en option.

- Raccorder le tuyau d'alimentation au robinet en utilisant l'adaptateur fourni.
- Enlever le bouchon en fermant le tuyau en sortie .
- Régler le débit à 80 litres/heure maximum.
- Les raccords d'arrivée et de sortie peuvent être interchangeables de manière à choisir le sens de l'écoulement de l'eau en utilisant le jeu de clés fourni.

2. Changement de colonne

Le niveau de saturation de la station est visible: la résine vire du VERT au VIOLET.

- Lorsque la colonne a entièrement changé de couleur, la déclipser de ses lyres et de ses tuyaux.
- La remplacer par une colonne neuve à clipser sur ses lyres puis reconnecter les tuyaux (insertion de l'embout noir sur le téton blanc de la colonne par pression)



3. Stockage

Il est préférable de toujours maintenir la colonne humide.

Conservation un an, dans son emballage d'origine, à température ambiante.

Pour éviter toute surpression, fermez la vanne bleue d'alimentation en eau, en amont de l'appareil, lorsqu'il n'est pas en service.