



Istruzioni per installare la stazione PURO.KIT



Messa in funzione

Le colonne saranno inserite come segue: in 1 ORC - in 2 e 3 R2 - in 4 TOC

1.

Bloccare le colonne usando i dadi in plastica sulla filettatura, verificare la presenza delle rondelle in neoprene in basso e in alto sul supporto, non stringere troppo.

2.

Regolare l'altezza dei piedi avvitando (o svitando) l'asta filettata delle guide e stringendo i dadi.

3.

Inserire il filtro FLF nel relativo supporto e agganciarlo sulla colonna TOC, che è l'ultima. Collegare il che esce dalla colonna TOC alla parte superiore del filtro FLF e inserire il tubo di uscita nella parte inferiore del filtro FLF.

4.

Avvitare il maschio dell'attacco rapido sul rubinetto filettato (scegliere il riduttore appropriato e assicurare la tenuta con la guarnizione in teflon). Inserire la femmina dell'attacco rapido fino a sentire un click e aprire il rubinetto. Svuotare il filtro FLF.

5.

Impostare la portata del PURO.KIT a 30 litri/ora (25 cl in 30 secondi) utilizzando il rubinetto sulla parte superiore dell'apparecchio. PURO.KIT è pronto per l'uso!

Per evitare che si crei un eccesso di pressione, chiudere la valvola di alimentazione dell'acqua in cima all'apparecchio quando questo non viene utilizzato.

Cambiare le colonne saturate

1. Quando la prima colonna R2 ha cambiato completamente colore, rimuoverla svitando il dado di plastica situato sul supporto sulla colonna.

2. Sostituirla con la colonna R2 successiva. La colonna che si trovava nella posizione 3 si sposta alla posizione 2. Inserire una nuova colonna R2 nella posizione 3. Stringere i dadi di plastica fino a quando non sigillati, ma senza forzare.

3. Ordinare un kit di rinnovo Codice di Riferimento: K.REN.

Quando l'ultima colonna R2 ha cambiato completamente colore, tutte le colonne dovranno essere sostituite.