

## Instalación de la fijación ST

El soporte ST está diseñado para una sola columna y se conecta al grifo con rosca con el adaptador KCR suministrado.

1. Fíjelo a la pared en posición vertical con los tornillos y tacos suministrados, tan cerca como sea posible de un grifo con rosca (recomendamos un ajuste de traslación superior).
2. Atornille los extremos rectos a la parte superior e inferior del soporte (se suministra la junta de cinta de teflón para garantizar la estanqueidad).
3. Inserte el tubo de salida (cortado a su medida) en la parte inferior del accesorio.
4. Introduzca el tubo de entrada en la parte superior del conjunto.
5. Instale el acoplamiento rápido KCR en el grifo con rosca de la entrada de agua.
6. Desembale el intercambiador de iones. Limpie a fondo las arandelas negras de neopreno (suministradas con cada columna) con alcohol, séquelas y encájelas en el soporte de la columna que sostiene los cilindros.
7. Introduzca el pasador inferior de la columna en el agujero cilíndrico de la parte inferior del soporte. Ponga la columna recta, insértela en el orificio superior y apriete a mano la tuerca de seguridad. Bloquee la tuerca de seguridad.



**Aunque se haya cerrado a mano, una tuerca de este diámetro ejerce una fuerza considerable.** Apriete las tuercas de forma gradual y moderada, apretarlas en exceso podría dañar la fijación.