

Installation de la fixation ST

Le support ST est prévu pour une colonne unique, il se raccorde au robinet fileté à l'aide de l'adaptateur KCR fourni.

1. Fixer au mur verticalement à l'aide des vis et chevilles fournies, le plus près possible d'un robinet fileté d'arrivée d'eau (réglage translatif en haut conseillé).
2. Visser les embouts droits en haut et en bas de la fixation (étanchéité par ruban Téflon fourni).
3. Insérer le tuyau de sortie (coupé à vos dimensions) en bas du montage.
4. Insérer le tuyau d'entrée en haut du montage.
5. Installer le raccord rapide KCR sur le robinet fileté de votre arrivée d'eau.
6. Déballez l'échangeur d'ions. Nettoyer soigneusement à l'alcool les rondelles noires en néoprène (fournies avec chaque colonne), les sécher et les encastrer sur la fixation, dans les cylindres de maintien des colonnes.
7. Introduire le téton inférieur de la colonne dans le trou cylindrique en bas de la fixation. Redresser la colonne, l'insérer dans l'orifice supérieur et serrer à la main l'écrou de serrage. Bloquer le contre-écrou.



Un écrou de ce diamètre, même serré à la main, provoque une force considérable. Serrer les écrous de façon progressive et modérée, un serrage trop fort peut détériorer la fixation.