

Installazione

Il supporto ST è progettato per una singola colonna e viene collegato al rubinetto filettato utilizzando l'adattatore KCR in dotazione.

1. Fissare verticalmente alla parete con le viti e i tasselli forniti, il più vicino possibile a un rubinetto filettato (si consiglia un'impostazione traslatoria superiore).
2. Avvitare le punte terminali dritti sulla parte superiore e inferiore del supporto (sigillato col nastro di teflon in dotazione).
3. Inserire il tubo di uscita (tagliato su misura) nella parte inferiore della struttura.
4. Inserire il tubo di ingresso nella parte superiore della struttura.
5. Installare il raccordo rapido KCR sul rubinetto filettato dell'alimentazione dell'acqua.
6. Scartare lo scambiatore di ioni. Pulire accuratamente con alcol le rondelle nere in neoprene (fornite insieme a ogni colonna), asciugarle e inserirle sulla struttura di fissaggio, nei cilindri di mantenimento della colonna.
7. Inserire il piolino inferiore della colonna nel foro cilindrico alla base del supporto. Raddrizzare la colonna, inserirla nel foro superiore e stringere a mano il dado di serraggio. Bloccare il contro-dado.



Un dado di questo diametro, anche se stretto a mano, esercita una forza elevata. Stringere i dadi in modo graduale e moderato; un serraggio eccessivo può creare danni al dispositivo di fissaggio.