

Istruzioni per installare la stazione UMAX



1. Messa in funzione

Il kit UMAX può essere montato a parete (viti e tasselli sono forniti) o su un carrello, utilizzato in orizzontale o appoggiato su un piano.



Kit di raccordo rapido KCR opzionale.

- Collegare il tubo di alimentazione al rubinetto utilizzando l'adattatore in dotazione.
- Rimuovere il tappo chiudendo il tubo di uscita.
- Impostare la portata su un massimo di 80 litri all'ora.
- I raccordi di ingresso e uscita possono essere intercambiabili per selezionare la direzione del flusso d'acqua utilizzando il set di chiavi fornito.

2. Cambio di colonna

È possibile visualizzare il livello di saturazione della stazione: la resina da VERDE diventa VIOLA.

- Quando la colonna ha cambiato completamente colore, staccarla dai supporti di fissaggio e dai collegamenti.
- Sostituirla con una nuova colonnina ai supporti fissaggio e quindi sostituire i collegamenti (inserire l'estremità nera sul piolino bianco della colonnina a pressione).



3. Conservazione

È meglio mantenere la colonna sempre umida. Si mantiene per un anno, nella confezione originale, a temperatura ambiente.

Per evitare che si crei un eccesso di pressione, chiudere la valvola di alimentazione dell'acqua in cima all'apparecchio quando questo non viene utilizzato.