



# Notice d'installation de la station RMAX



## 1. Mise en service

Le kit RMAX peut être fixé au mur (vis & chevilles fournies) ou sur un chariot, utilisé à l'horizontale ou posé sur une paillasse.



- Raccorder le tuyau d'alimentation au robinet en utilisant l'adaptateur fourni.
- Enlever le bouchon en fermant le tuyau en sortie.
- Régler le débit à 80 litres/heure maximum.

## 2. Changement de colonne

Le niveau de saturation de la station est visible: la résine vire du BLEU à l'OCRE.

- Lorsque la colonne a entièrement changé de couleur, la déclipser des lyres de fixation et des connexions.
- La remplacer par une colonne neuve à clipser sur les lyres de fixation puis replacer les connexions (insertion de l'embout noir sur le téton blanc de la colonne par pression).



## 3. Stockage

Il est préférable de toujours maintenir la colonne humide.

Conservation deux ans, dans leur emballage d'origine, à température ambiante.

**Pour éviter toute surpression, fermez la vanne d'alimentation en eau, en amont de l'appareil, lorsqu'il n'est pas en service.**